



<u>sipcode i-20s הוראות פנל שלוחה</u>



על קצה המזלג...

- הגדרת מספר שלוחה/קבוצה לחיוג מלחצן הקריאה
- מאפשר פתיחת דלת באמצעות שלוחת טלפון/קודן/קורא קירבה
 - קודן מאפשר חיוג לשלוחה
 - HD שמע באיכות -
 - תומך poe
 - תומך קישור מצלמת IP חיצונית לביצוע שיחות וידאו
 - ממשק web פשוט ונח לניהול והגדרת הפנל

נטוויל בע"מ

073-7965676 | פקס: 5610001 | סלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | www.netvill.co | www.1com.co.il





SipCode, נעים להכיר...



הוראות תפעול קוד פתיחת דלת (ב. מחדל) – #6789 זמן פתיחת דלת (ב. מחדל) – 5 שנ' פתיחת דלת באמצעות הטלפון (ברירת מחדל) – הקש *

נטוויל בע"מ אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 561001 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | סרחם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 073-7965676 | www.netvill.co | www.1com.co.il





<u>מחברים</u>

לידיעתך, פלאג המחברים הכחול בגב הכרטיס נשלף לנוחות ההתקנה.

1	2	3	4	5	6	7
+12V	VSS	NC	COM	NO	S_IN	S_OUT
12V 1A/DC		7	ממסר מגע יבש	2	ן יציאה	לחצן

שרטוט חיבור מנעול חשמלי





נטוויל בע"מ אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7965610 | פקס: 7965676 | 073-7966610 | vww.netvill.co office@1com.co.il | www.netvill.co |www.1com.co.il





<u>תכנות הפנל</u>

כניסה לממשק הניהול

לחץ על מקש ה-# למשך 3 שניות, הפנל ישמיע את כתובת הIP- שקיבל ברשת. הקש את הכתובת בדפדפן המחשב אשר מחובר לאותה הרשת מסך כניסה לממשק הניהול שם משתמש וסיסמה הינם: admin

User: Password: Language: English	
Password: Language: English	liter
Language: English	Password:
	Language: English

<u>הגדרת פרטי השלוחה והשרת:</u>

SIP בסרגל השמאלי לחץ על Line בסרגל העליון על

- העתק את שם המשתמש (3מקומות) ממשק המרכזייה
 - -2 העתק סיסמ השלוחה ממשק המרכזייה
 - כמן V בתיבת הסימון -3
 - -4 כתובת השרת אליו פונה הפנל
 - **-5** פרוקסי (5060)
 - ר לחץ על Codac settings ועבור לעמוד הבא -6

→ Svstem	SIP Basic Settings
> Network	Line SIP 1 V
> Line	Line Status Registered SIP Proxy Server Address \$2,166]96.228 Username \$149-ophir\$ SIP Proxy Server Port \$5060
> EGS Setting	Display name 149-ophir - 1 Outbound proxy add. 5
› EGS Cards	Authentication Password Realm
> EGS Logs	Codecs Settings >>> 3
› Function Key	Advanced Settings >> Apply

נטוויל בע"מ

073-7965676 | פקס: 5610001 | פקס: 073-7966610 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד office@1com.co.il | www.netvill.co |www.1com.co.il





<u>הגדרת codac</u>

לאחר הלחיצה על Codac settings יופיע המסך הנ"ל הטבלה הימנית מתארת את הקודקים הנתמכים על ידי הפנל

- -1 סמן את הקודק הנתמך על ידי ספק המרכזייה
 - -2 קדם אותו לראש הטבלה באמצעות החיצים
 - לאישור ההגדרות -3

	SIP Basic Settings
> System	
> Network	Line SIP 1 V Basic Settings >>
> Line	Codecs Settings >>
› EGS Setting	Disabled Codecs
› EGS Cards	
› EGS Logs	Advanced Settings >> Apply
> Function Key	

נטוויל בע"מ אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7965610 | פקס: 7965676 | 073-7966610 | www.netvill.co office@1com.co.il | www.netvill.co |www.1com.co.il





הגדרת זמן ממסר והגדרת קוד פתיחת דלת מהקודן ומהטלפון

בסרגל השמאלי לחץ על EGS Settings. לחץ על Advanced Settings

	Features Audio	Video	MCAST Action URL	Time/Date
System				
› Network	Common Settings			
. Man	Enable DND Enable Intercom Mute		Ban Outgoing Enable Intercom Ringing	
Entry .	Enable Auto Dial Out		Auto Dial Out Time	5 (3~30)Second(s)
> EGS Setting	Use Function Key to Answer	Enable T	Enable Speed Dial Hangup	Enable T
EGS Cards	No Answer Auto Hangup Dial Fixed Length to Send		Auto Hangup Timeout Send length	30 (1~60)Second(s) 4
› EGS Logs	Dial Number Voice Play Card Reader Working Mode	Disable Normal	Voice Play Language	English 🔻
> Function Key			Apply	
	Advanted Continues as			

- **1-** הקש זמן ממסר לפתיחת דלת (ב. מחדל- 5 שנ')
- (ב. מחדל-*) הגדר מקש לפתיחת הדלת באמצעות הטלפון (ב. מחדל- *)
 - **6789 הקש קוד לפתיחת דלת מהקודן (ב. מחדל- 6789)**
 - לאישור Apply -4

<u>יפתח מסך הגדרות מתקדמות</u>

	Features Audio	Video Mi	CAST Action URL	Time/Date
System				
1.	Common Settings			
Network	Enable DND		Ban Outgoing	
	Enable Intercom Mute		Enable Intercom Ringing	
> Line	Enable Auto Dial Out		Auto Dial Out Time	5 (3~30)Second(s)
	Enable Auto Answer	Lines and IP Call 🔻	Auto Answer Timeout	0 (0~60)Second(s)
> EGS Setting	No Answer Auto Hangup	0	Auto Hangup Timeout	30 (1~60)Second(s)
	Dial Fixed Length to Send		Send length	11
› EGS Cards	Enable Speed Dial Hangup	Enable Y	Use Function Key to Answer	Disable 🔻
	Dial Number Voice Play	Disable 🔻	Voice Play Language	English 🔻
EGS Logs	Card Reader Working Mode	Normal 🔻		
		4	Apply	
> Function Key				
	Advanced Settings >>			
	Switch Mode	Monostable V	Kevpad Mode	Dial and Password V
	Switch-On Duration	5 (1~600))Second(s)	Talk Duration 3	120 (20~600))Second(s)
	Remote Password		Local password	
	Description	1205 IB Door Phone		
and the second	Description	1203 IF DOUL FIIONE	Enable Access Table	Enable 🔻
	Hot Key Dial Mode Select	Main-Secondary T	Enable Access Table Call Switched Time	Enable (5~50)Second(s)
	Hot Key Dial Mode Select	Main-Secondary 06:00 (00:00~23:59)	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time	Enable • 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59)
	Hot Key Dial Mode Select Day Start Time Address of Open Log Server	Main-Secondary ▼ 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0 0	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server	Enable • 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59) 514
	Address of Open Log Server Enable Open Log Server	Main-Secondary ▼ 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server Enable Indoor Open	Enable
	Address of Open Log Server Enable Open Log Server Enable Open Log Server Enable Card Reader	Main-Secondary V 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0 Enable V Enable V	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server Enable Indoor Open Limit Talk Duration	Enable V 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59) 514 Enable V Enable V
	Address of Open Log Server Enable Open Log Server Enable Card Reader Door Unlock Indication	Main-Secondary ▼ 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0 Enable ▼ Enable ▼ Long Beeps ▼	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server Enable Indoor Open Limit Talk Duration Remote Code Check Length	Enable V 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59) 514 Enable V Enable V 4 (1~6)
	Address of Open Log Server Enable Open Log Server Enable Open Log Server Enable Card Reader Door Unlock Indication	1233 F 000 F 100e Main-Secondary ▼ 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0 Enable ▼ Enable ▼ Long Beeps ▼	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server Enable Indoor Open Limit Talk Duration Remote Code Check Length Apply	Enable V 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59) 514 Enable V Enable V 4 (1~6)
	Address of Open Log Server Enable Open Log Server Enable Open Log Server Enable Card Reader Door Unlock Indication	1233 F 000 Friote Main-Secondary ▼ 06:00 (00:00~23:59) 0.0.0.0 Enable ▼ Enable ▼ Long Beeps ▼	Enable Access Table Call Switched Time Day End Time Port of Open Log Server Enable Indoor Open Limit Talk Duration Remote Code Check Length	Enable V 16 (5~50)Second(s) 18:00 (00:00~23:59) 514 Enable V Enable V 4 (1~6)

נטוויל בע"מ

073-7965676 | פקס: 5610001 | סלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | www.netvill.co | www.1com.co.il





<u>הגדרת כרטיסי קירבה</u>

לפנל SipCode i-20s ניתן להגדיר כרטיסי קרבה באמצעות ממשק הניהול על ידי הקלדת המספר היחודי המשוייך לכל כרטיס. בסרגל השמאלי לחץ על EGS Cards

- -1 שדה Add Door Card הקלד את מספר כרטיס הקירבה
 - -2 לחץ על Add להוספת הכרטיס

	EGS CARDS EGS ACCESS		
› System			
> Network	Import Door Card Table Select File Browse (doorCard.csv)	Update	
> Line	Add Door Card Card Card Card Card Card Card Car	Click here to Sa	ve Door Card Table
› EGS Setting	Index wante ID	Issuing Date	Card State
> EGS Cards	1 0008927065 Total: 1 Prev Page: 1 Y	2017/07/20 01:27:57 Delete	Enable V Delete All
> EGS Logs	Add ministrator Table >> Add Admin Card Issuer Add		
> Function Key	Index ID Ind	ssuing Date Delete	Type Delete All

<u>הגדרת חיוג לשלוחה/קבוצה בלחיצה על לחצן קריאה</u>

.Function Key בסרגל השמאלי לחץ על

- .Hot Key בחר את האפשרות Type -1
- -2 שדה Number 1 הקלד את מספר השלוחה או הקבוצה שברצונך שהפנל יחייג.
 - .sip1 בחר באפשרות -3
 - -4 שדה Subtype בחר באפשרות Subtype.
 - -5 לחץ על Apply לשמירת ההגדרה.

*							
› System							
	Function Key Sett	ings	•				
> Network	Кеу	Туре	Number 1	Number 2	Line	Subtype	9
Line	DSS Key	Hot Key	501		SIP1	Speed Dial	Y
	DSS Key 2	None •			SIP1	Speed Dial	T
> ECS Setting	DSS Key 3	None •			SIP1 *	Speed Dial	Y
 EGS Cards EGS Logs 				Apply			
> Function Key							

נטוויל בע"מ

073-7965676 | פקס: 5610001 | סלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | סלפון: 073-7965676 | www.netvill.co